



musher[®]
FREEDOM · ALLIES

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Musher Freespirit canicross öv

Biztonsági figyelmeztetés:

- A termék épségét minden használatba vétel előtt ellenőrizzük! A sérült vagy elhasználódott termék balesetveszélyes lehet, használatát nem javasoljuk.
- A termék nem alkalmas alpin, via ferrata, sziklamászás, vagy természetes falmászás biztosítására.

A termék rendeltetésszerű használata:

1. Első használat előtt lazítsuk ki a csípőhevedert.
2. Húzzuk fel az övet csípőtájékig, csatoljuk be a csípőhevedert, majd húzzuk meg szorosan (mint egy nadrág övet).
3. Az elől futó zöld madzagon lévő karabinerbe csatlakoztassuk a rugalmas szíjat.
4. Levételnél elegendő a csípőheveder csatjának kioldása.

Tisztítás és ápolás:

Maximum 30 fokon, mosógépben mosható. A fém alkatrészek miatt mosózsák használata ajánlott. A fém karabinert mosás előtt vegyük le (bizonyos karabiner típusok esetén a zöld zsinór kioldásával)

Szárítógéppel és tűző napon történő szárítása tilos!



musher[®]
FREEDOM · ALLIES

USER GUIDE

Musher Freespirit canicross belt

Safety warning:

- Always check the integrity of the belt before each use. Using a damaged or worn product may cause accidents and is therefore not recommended.
- The product is unsuitable for securing during alpine, via ferrata, rock climbing or indoor wall climbing activities.

Proper use of the product:

1. Loosen the hip strap before first-time use.
2. Pull the belt up to hip height, buckle the hip strap and tighten it securely (like a pants belt).
3. Attach the flexible leash to the carabiner loop on the green cord on the front.
4. When removing, it is sufficient to unbuckle the hip strap. Then, step out of the leg straps.

Cleaning and maintenance:

May be washed in a washing machine at 30°C max.

It is recommended to use a laundry mesh bag due to the metal components.

Remove the metal carabiner before washing (with certain carabiner types, it is sufficient to undo the green cord).

Never dry the product in the hot sun or using a drier.