HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Musher Koyuk deréköv zseb

Biztonsági figyelmeztetés:

- Minden használat előtt ellenőrizzük a termék épségét! A sérült vagy elhasználódott termék balesetveszélyes lehet, használatát nem javasoljuk!
- A termék csak Musher márkájú övekkel használható. Más márkájú övekkel történő használat esetén a gyártó garanciát nem vállal.

A deréköv zseb használata:

1. A deréköv zseb hátoldalán található tépőzáras rögzítő fület terítsük ki. A középső részt igazítsuk az öv belső oldalára, majd a külső részét alulról hajtsuk fel. Erre simítsuk rá a derékövzsebet.
2. Az öv felvételét követően helyezzük a kívánt tárgyat a telefontartó zsebeibe, majd húzzuk be a cipzárt.

Tisztítás és ápolás:

Maximum 30 fokon, mosógépben mosható.

Szárítógéppel és tűző napon történő szárítás tilos!

USER GUIDE

Musher Koyuk belt pocket

Safety warning:

- Always check the integrity of the harness before each use. Using a damaged or worn product may cause accidents and is therefore not recommended.
- The product can only be used with Musher belts. Use with other belt brands voids the warranty.

Using the belt pocket:

1. Unfold the part with the touch fasteners on the back of the belt pocket. Align the middle part with the inside of the belt, then fold the outside upwards. Press the belt pocket against it.
2. Once the belt is equipped, place the required items into the phone holder pockets, then close the ziplock.

Cleaning and maintenance:

May be washed in a washing machine at 30°C max.

Never dry the product in the hot sun or using a drier.